

1.0 verzió

Észrevétellel, visszajelzésekkel kapcsolatban kérjük küldjön levelet a system@renyi.hu e-mail címre.

Kutyás előadóterem használati útmutató

Nulladik lépésként kapcsolja be a projektort és engedje le a vászont.




A projektor bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón az ON gombot.




Engedje le a vászont a képen látható kapcsoló elfordításával. A kapcsoló közvetlenül a tábla jobb szélén található.

Vetítés a helyi számítógépen:


Kapcsolja be a számítógépet a Power gomb megnyomásával:



Válassza ki az erősítőn a HDMI1 kimenetet. (Alapból ez szokott kiválasztva lenni, de ha valaki elállította véletlenül, akkor ki tudjuk választani az INPUT gomb nyomkodásával.)




HDMI1 kimenet




A vezeték nélküli egérrel és billentyűzettel tudjuk kezelni a helyi számítógépet.

Vetítés saját laptopról HDMI kimenettel:

Csatlakoztassa az erősítőből lógó HDMI kábel végét a laptopjához.




Az erősítőn válassza ki a HDMI3 kimenetet az INPUT gomb nyomkodásával.



Ezek után a képernyőnk már látható lesz a vászonon. Windows esetén kattintson jobb gombbal az asztal bármelyik részére és válassza a Képernyő-beállítások lehetőséget. Görgessen le a több képernyőrészhez, kattintson a lenyíló menüre és válassza ki a kívánt megjelenítési beállítást.

Válassza az asztal kiterjesztését, ha szeretné kiterjeszteni (tükrözni) a munkafelületet.



Megjegyzés: A legtöbb laptopon az F5-ös billentyűgomb megnyomásával változtathatjuk a kijelző kiterjesztésének módját.

Ez csak egy gyorsgomb, hogy ne kelljen manuálisan átfutni a beállításokon.

Vetítés saját laptopról VGA kimenettel:

Csatlakoztassa a HDMI-VGA konverterből lógó VGA kábel végét a laptopjához.




Az erősítőn válassza ki a HDMI2 kimenetet az INPUT gomb nyomkodásával



Ezek után a képernyőnk már látható lesz a vászonon. Windows esetén kattintson jobb gombbal az asztal bármelyik részére és válassza a Képernyő-beállítások lehetőséget. Görgessen le a több képernyőrészhez, kattintson a lenyíló menüre, és válassza ki a kívánt megjelenítési beállítást.

Válassza az asztal kiterjesztését, ha szeretné kiterjeszteni (tükrözni) a munkafelületet.




Megjegyzés: A legtöbb laptopon az F5-ös billentyűgomb megnyomásával változtathatjuk a kijelző kiterjesztésének módját.

Ez csak egy gyorsgomb, hogy ne kelljen manuálisan átfutni a beállításokon.

Vetítés saját Apple MAC eszközzel:

A fizikai csatlakoztatás és a kimenet beállítása ugyanúgy történik, mint a laptopoknál, azzal a különbséggel, hogy a képernyő kiterjesztést át kell állítanunk a gépünkön.

Ehhez válassza ki eszközén az Apple menüt, azon belül a Rendszerbeállítások menüpontot, kattintson a Kijelzők ikonra, majd az elrendezés fülre. Győződjön meg arról, hogy a kijelzők tükrözése jelölőnégyzet be van jelölve.



Videókonferenciás számítógép használata:

Kapcsolja be a hálózati elosztót (a tv mögött található, az állványhoz van rögzítve.)



Kapcsolja be a számítógépet a Power gomb megnyomásával (a tv mögött található, az állványhoz van rögzítve.)



Kapcsolja be a tv-t a távirányítóval.



A számítógépet a helyi vezeték nélküli egérrel és billentyűzettel tudjuk vezérelni.



Kamera használata:

A kamera automatikusan bekapcsol a számítógép indításával. A szükséges alkalmazások elindítása után (például Skype) megjelenik a kamera képe a monitoron, amit szükség esetén be tudunk állítani, pozícionálni a távirányító segítségével.


Kamera távirányítója



Kamera pozícionálásához
szükséges gombok (fel, le, balra,
jobbra)

Zoom (- +)

Mikrofon, hangszóró



A kamera mikrofonja és a videókonferenciás számítógép hangszórója a képen látható vezérlőbe van integrálva. Ezt nyugodtan vigyünk magunk mellé, vagy olyan helyre ahova a legcélszerűbb elhelyezni a hangzás szempontjából.